

ACCU RESET :

Een accu-reset wist de ingeleerde instellingen van de body-computer en kan soms nuttig zijn om hardnekkige storingen in de boord-electronica te verhelpen / resetten

Een accu-reset uitvoeren :

Neem de accu-klemmen los en verbind ze enige tijd met elkaar, daarna weer aansluiten.

Vervolgens contact 90 seconden aan, dan weer uit en 90 seconden laten rusten.

Dan starten en een tijdje rustig stationair laten lopen, het stationair toerental regelt zich hierdoor weer opnieuw in.

Na een reset worden gewist : datum / tijd / trip-info / dagteller / centrale instellingen raammechanisme :

Na een stroom-onderbreking moet het raammechanisme opnieuw worden geïntialiseerd :

- 1) doe het raam aan de bestuurderskant handmatig volledig naar beneden (vinger op de knop houden) en houdt de knop nog > 5 sec vast nadat het raam de onderste stand heeft bereikt
- 2) laat de knop los en trek het knopje omhoog tot het raam weer volledig dicht is, ook nu de knop > 5 sec omhoog blijven houden nadat het raam zijn uiterste stand heeft bereikt
- 3) doe dezelfde procedure bij alle andere ramen

Na deze procedure is het inregelmechanisme weer gereset naar de oorspronkelijke automatische instelling